


19장. 브로드캐스트 리시버와 알림


깡샘의 안드로이드 프로그래밍 – kkangs android programming

19.1.1. 브로드캐스트 리시버 이해

- 이벤트 모델로 수행되는 컴포넌트
- 액티비티 인텐트의 동 작 원리



• 브로드캐스트 리시버



19.1.2. 브로드캐스트 리시버 작성 방법

• BroadcastReceiver을 상속받은 클래스

```
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        Toast toast=Toast.makeText(context, "I am BroadcastReceiver", toast.show();
    }
}
Toast.LENGTH_SHORT);
```

• AndroidManifext.xml 파 일에 등록

```
<receiver
android:name=".MyReceiver"
android:enabled="true"
android:exported="true"></receiver>
```

• 인텐트를 발생

```
Intent intent=new Intent(this, MyReceiver.class); sendBroadcast(intent);
```

19.1.3. 시스템 브로드캐스트 인텐트

• 부팅 완료

```
<receiver android:name=".MyReceiver">
     <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
          </intent-filter>
          </receiver>
```

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED"/>

- 화면 On/Off
- 액티비티, 서비스 등의 코드에서 동적으로 등 록해야만 실행

```
BroadcastReceiver brOn=new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
        Log.d("kkang", "screen on......");
    }
};
```

registerReceiver(brOn, new IntentFilter(Intent.ACTION_SCREEN_ON));

unregisterReceiver(brOn);

• 전화 수신/발신

배터리

- android.intent.action.BATTERY_LOW: 배터리가 낮은 상태가 되었을 때
- android.intent.action.BATTERY_OKAY: 배터리가 낮은 상태에서 벗어날 때
- android.intent.action.BATTERY_CHANGED: 충전 상태가 변경되었을 때
- android.intent.action.ACTION_POWER_CONNECTED: 외부 전원공급이 연결되었을 때
- android.intent.action.ACTION_POWER_DISCONNECTED: 외부 전원공급이 끊어질 때

```
registerReceiver(batteryReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED));
registerReceiver(batteryReceiver, new IntentFilter(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED));
```

```
BroadcastReceiver batteryReceiver=new BroadcastReceiver() {

@ Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    String action=intent.getAction();
    if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_CONNECTED)){
        addListItem("ON CONNECTED.......");
    }else if(action.equals(Intent.ACTION_POWER_DISCONNECTED)){
        addListItem("ON DISCONNECTED......");
    }
}
};
```

• 배터리 상황을 파 악

```
IntentFilter ifilter = new IntentFilter(Intent.ACTION_BATTERY_CHANGED);
Intent batteryStatus = registerReceiver(null, ifilter);
```

• 스마트폰에 전원이 공급되고 있는지를 파악

```
int status = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_STATUS, -1);
boolean isCharging = status == BatteryManager.BATTERY_STATUS_CHARGING;
```

• 전원 공급의 유형을 파악

```
int chargePlug = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_PLUGGED, -1);
boolean usbCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_USB;
boolean acCharge = chargePlug == BatteryManager.BATTERY_PLUGGED_AC;
```

• 몇 퍼센트 충전된 상황인지를 파악


```
int level = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, -1);
int scale = batteryStatus.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, -1);
float batteryPct = (level / (float)scale) * 100;
```


19.1.4. 백그라운드 서비스 제한

- Android Oreo(API Level 26)부터는 백그라운드 실행에 제한
- 백그라운드 서비스 제한과 브로드캐스트 제한
- 브로드캐스트 리시버의 백그라운드 제약은 암시적 인턴트에 의한 리시버의 실행 제한
- 앱에서 암시적 방법으로 BroadcastReceiver를 실행하는 부분만 제한
- 리시버가 백그라운드에서 암시적인 방법으로 실행되는 것을 제한, 리시버가 백그라운드가 아니라면 암시적 인텐트로도 잘 실행

Step by Step 19-1 - 브로드캐스트 리시버

- 모듈 생성
- 컴포넌트 생성
- 파일 복사
- AndroidManifest.xml 작성
- MyReceiver.java 작성
- MainActivity.java 작성
- 실행





19.2.1. 알림의 기본 구성

• 알림(Notification)은 앱의 각종 상황을 사용자에게 알릴 목적으로 이용



support 라이브러리에서 NotificationCompat 클래스 이용 하위 호환성

- NotificationManager: 알림을 시스템에 발생시키는 SystemService
- Notification: 알림 구성 정보를 가지는 객체
- NotificationCompat.Builder: 알림을 다양한 정보로 생성
- NotificationChannel: 알림의 관리 단위(Android Oreo에서 추가)
- NotificationManager

NotificationManager manager=(NotificationManager)getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE);

19.2.2. NotificationChannel

- Notification 객체는 직접 생성되지 않으며 NoficationCompat.Builder로 생성 Android Oreo (API Level 26)부터는 Builder를 만드는 방법이 변경
- NotificationChannel이라는 개념이 추가되었으며 NotificationChannel에 의해서 Builder가 생성되게 변경
- NotificationChannel은 일종의 알림에 대한 관리 단위

```
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION CODES.0 ) {
  String channelId = "one-channel";
                                                                                                   Part7_19
  String channelName = "My Channel One";
  String channelDescription = "My Channel One Description";
                                                                                              알림 표시
  NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId, channelName,
  NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
                                                                                                                    ~
                                                                                              My Channel One
  channel.setDescription(channelDescription);
  //각종 채널에 대한 설정
                                                                                              My Channel One2
                                                                                                                    ~
  channel.enableLights(true);
  channel.setLightColor(Color.RED);
                                                                                              알림 표시 점 허용
  channel enableVibration(true);
  channel.setVibrationPattern(new long[]{100, 200, 300});
  manager.createNotificationChannel(channel);
 //channel이 등록된 builder
 builder = new NotificationCompat.Builder(this, channelld);
 else {
 builder = new NotificationCompat.Builder(this);
```

P 4 0

10:56 * •

19.2.3. 기본적인 알림 구성

- setSmallIcon: 작은 아이콘 이미지 지정
- setWhen: 시간
- setContentTitle: 확장 내용의 타이틀 문자열
- setContentText: 확장 내용의 본문 문자열
- setDefaults: DEFAULT_SOUND, DEFAULT_VIBRATE, DEFAULT_LIGHTS을 함께 지정 가능
- setAutoCancel: 터치 시 자동 삭제 여부, true 값이 지정되면 터치 시 삭제됨
- setOngoing: 진행표시 여부, true 값이 설정되면 사용자가 손가락으로 밀어서 삭제 불가

```
builder.setSmallIcon(android.R.drawable.ic_notification_overlay);
builder.setWhen(System.currentTimeMillis());
builder.setContentTitle("Content Title");
builder.setContentText("Content Massage");
builder.setDefaults(Notification.DEFAULT_SOUND | Notification.DEFAULT_VIBRATE);
builder.setAutoCancel(true);
```

• notify () 함수로 알림을 등록

manager.notify(222, builder.build());

• 취소

manager.cancel(222);



• 이벤트를 처리


Intent intent=**new** Intent(**this**, MainActivity.**class**);

PendingIntent pIntent = PendingIntent.getActivity(this, 10, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

- FLAG_CANCEL_CURRENT: 이전에 생성한 PendingIntent는 취소하고 새로 만듦
- FLAG_UPDATE_CURRENT: 현재의 내용으로 이번 객체를 업데이트
- FLAG_NO_CREATE: 새로운 PendingIntent 객체가 만들어지지 않고 이미 생성된 PendingIntent를 그대로 획득해서 사용 하기 위한 목적. 만약 만들어진 게 없다면 null 반환
- FLAG_ONE_SHOT: 한 번만 PendingIntent를 만들기 위해 사용. 이미 만들어진 게 있다면 fail 발생

19.2.4. 알림의 다양한 구성

• 간단한 이벤트 : Action



builder.addAction(new
pIntent1).build());

 $Notification Compat. Action. Builder (and roid. R. drawable. \textbf{ic} \underline{\hspace{0.5cm}} \textbf{menu} \underline{\hspace{0.5cm}} \textbf{share}, \ "\textbf{ACTION1}",$

• 큰 아이콘 : setLargelcon

Bitmap largelcon= BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.noti_large); builder.setLargelcon(largelcon);



• 큰 이미지 : BigPictureStyle

NotificationCompat.BigPictureStyle bigStyle = **new** NotificationCompat.BigPictureStyle(builder); bigStyle.bigPicture(bigPicture); builder.setStyle(bigStyle);

긴 문자열 : BigTextStyle

NotificationCompat.BigTextStyle bigTextStyle = **new** bigTextStyle.setSummaryText("**BigText Summary**"); bigTextStyle.setBigContentTitle("**BigText Title**"); bigTextStyle.bigText("책을 쓰면서.....");


NotificationCompat.BigTextStyle(builder);

0

builder.setStyle(bigTextStyle);

• 목록:InboxStyle

NotificationCompat.InboxStyle style = **new** NotificationCompat.InboxStyle(builder); style.addLine("**Activity**"); style.addLine("**BroadcastReceiver**"); style.addLine("**Service**"); style.addLine("**ContentProvider**"); style.setSummaryText("**Android Component**"); builder.setStyle(style);




● Part7-19・5분 ^

Content Title Content Massage

ACTION1

• 프로그레스: Progress




- Person
- 알림에 사람 정보를 출력
- 안드로이드 파이 버전에서 추가

```
Person sender1 = new Person.Builder()
.setName("kkang")
.setIcon(Icon.createWithResource(this, R.drawable.person1))
.build();
Person sender2 = new Person.Builder()
.setName("kim")
.setIcon(Icon.createWithResource(this, R.drawable.person2))
.build();
```

• Person 객체를 MessageStyle을 이용해 알림에 출력

NotificationCompat.MessagingStyle.Message message = new NotificationCompat.MessagingStyle. Message("hello", System.currentTimeMillis(), sender2);
NotificationCompat.MessagingStyle style = new NotificationCompat.MessagingStyle(sender1)
.addMessage("world", System.currentTimeMillis(), sender1)
.addMessage(message);
builder.setStyle(style);



Step by Step 19-2 – Notification

- 액티비티 생성
- NotiReceiver 생성
- 파일 복사
- NotiReceiver 작성
- Lab19_2Activity 작성
- 실행

